

12.2调校

在变送器的使用寿命期间，可能会出现零点和满量程漂移。如果长时间使用之后出现以上现象，建议将变送器发回我司进行标定，以确保高精度。

13. 运输与储运

变送器应装入坚固的纸箱（大型仪表需用木箱）内，不允许在箱内自由窜动，在搬运时小心轻放，不允许野蛮装卸。存放地点应符合以下条件：

- ☞ a) 防雨防潮。
- ☞ b) 不受机械震动或冲击。
- ☞ c) 温度范围-20～55℃。
- ☞ d) 相对湿度不大于80%。
- ☞ e) 环境中不含腐蚀性气体。

14. 开箱注意事项

- ☞ a) 开箱后，按装箱单检查文件和附件是否齐全。
装箱文件有：
使用说明书一份。
产品合格证一张。
保修卡一张。
- ☞ b) 观察变送器是否有因运输而产生损坏等现象，以便妥善处理。
- c) 望用户妥善保存“保修卡”切勿丢失，否则无法返厂免费维修！

15. 订货须知

- ⚠ 警告！
用户在订购压力变送器时要注意根据介质的压力、温度、防护等级和环境条件选择合适的规格。